



Zabezpečovací systém DSC – rychlá referenční příručka

Zapnutí celého systému – vnitřní prostory i obvodovou ochranu

- Zavřete všechna okna a dveře (rozsvítí se zelená LED Připraveno)
- Stiskněte a podržte tlačítko  (Odchod) na 2 sekundy (klávesnice 5-krát rychle pípne a rozsvítí se červená LED)
- Opusťte střežený prostor dříve než uplyne Doba pro odchod




Vypnutí systému při návratu domů

- Po vstoupení do střeženého prostoru se rozezní bzučák klávesnice (táhlý tón)
- Vložte na klávesnici 4-místný Master kód nebo Váš přístupový kód (pokud je kód zadán správně, tak zhasne červená LED)
- Pokud zadáte chybné číslo, tak stiskněte  a opět zadejte Váš 4-místný kód

Zapnutí obvodové ochrany – uvnitř budovy se lze stále pohybovat

- Stiskněte a podržte tlačítko  (Doma) na 2 sekundy



Zapnutí systému, když zůstanou otevřena okna nebo dveře

- Ve vypnutém stavu stiskněte tlačítka  
- LED Odpojení se rozblíká
- Zadejte 2-místné číslo zóny, kterou chcete odpojit
- Opět zadejte další číslo zóny pro odpojení, nebo ukončete tento režim stiskem tlačítka 

Ústředna signalizuje poplach

- Vložte na klávesnici 4-místný Master kód nebo Váš přístupový kód

Svítil žlutá LED Porucha

- Stiskněte  
- LCD klávesnice budou zobrazovat textový popis poruchy a LED a ikonové klávesnice budou zobrazovat číslo poruchy
- Pokud svítí porucha číslo 8, je nutné nastavit na ústředně správný datum a čas (viz druhá strana)
- V případě ostatních poruchových stavů kontaktujte svoji instalační firmu

DSC-8132-3




Zabezpečovací systém DSC – rychlá referenční příručka



Nastavení datumu a času

- Stiskněte ***** **6** a vložte na klávesnici 4-místný Master kód
- 1 dlouhé pípnutí signalizuje chybu, stiskněte **#** a opět vložte Master kód
- Po 4 krátkých pípnutích stiskněte **1** a pak zadejte 10 číslic udávající hodinu, minutu, měsíc, den a rok - (HH:MM MM/DD/RR)
 - Hodiny zadejte v 24-hodinové formátu (např. 8:30 večer = 20:30)
 - Údaj dne a měsíce zadávejte pomocí 2-míst. čísla (např. 8 březen = 03 08)
 - Za údaj roku zadávejte poslední dvě číslice (např. rok 2007 = 07)




Povolení/zakázání dveřní zvonkohry

- Stiskněte a podržte tlačítko  (dveřní zvonkohra) na 2 sekundy
- Povolení signalizují 3 pípnutí a zakázání signalizuje jedno dlouhé pípnutí

Změna tónu bzučáku na klávesnici

- Na LCD klávesnici stiskněte ***** **6** a zadejte 4-místný Master kód
 - Nalistujte položku Bzučák klávesnice a stiskněte *****
- Na LED a ikonové klávesnici stiskněte ***** **6** a zadejte 4-místný Master kód
 - Stiskněte a podržte tlačítko  (šipka vlevo)
 - Bude se měnit tón bzučáku
 - Pokud zazní požadovaný tón bzučáku, tak uvolněte tlačítko  (šipka vlevo) a stiskněte **#**.

Vyhlášení poplachu

- Stiskněte a podržte na 2s tlačítko  (Požár) nebo  (Nouze) nebo  (Tíseň)

Více informací

- Kontaktujte svoji instalační firmu a požádejte o kompletní uživatelský manuál
- Podívejte se na www.kelcom.cz nebo na www.dsc.com